

PIENEN KIERTOILMAUNIN KÄYTTÖOHJE:



Uunissa valmistat nopeasti vaikkapa korvapuustit koko porukalle.

Käytä uunissa ainoastaan siihen sopivia metallivuokia.



Valot eivät välttämättä toimi, joten älä kiinnitä huomiota niihin.

Lämpötilakytin.

Aikakytin. Uuni käynnistyy kun käännät ajan päälle.
Uuni sammuu kääntämällä molemmat kytkimet asentoon nolla (0).

Uunin puhdistus:

Puhdista uuni mahdollisimman nopeasti käytön jälkeen.
Pyyhi tahrat ulkopuolelta. Mikäli uuni on sisäpuolelta likainen pese uuninpuhdistussprayllä käyttöohjeiden mukaisesti.

Pese metallivuokat HYVIN, poistaen kaikki tahrat vuosta käyttäen patapataa tai vastaavaa.