

# KILJAVAN HÄLYTYSLAITTEISTO

Kiljavalla on käytössä tiloihin asennettu hälytyslaitteisto.  
Huoltorakennus Sanissa on käytössä vain paloilmoitusjärjestelmä.

Jotta et aiheuttaisi turhia hälytyksiä, niin:

Varmista Kiljavalle tullessasi, että varaamassasi tilassa on hälytykset kytketty pois tai kytke ne itse ensimmäisenä tehtävänäsi pois.

## **Alakämppä:**

Murtohälyttimiä ohjataan avainkytkimellä (noin 5\*10 cm kokoinen musta metallinen rasia, jossa led-valo ja avaimenreikä).  
Avainkytkin sijaitsee lippuaukion puoleisen ulko-oven sisäpuolella oikealla puolella.

Avainkytkimessä palaa punainen valo silloin, kun hälytykset ovat päällä ja vastaavasti vihreä, kun hälytys on poiskytketty.

Kytkentä suoritetaan siten, että käännetään kämpän avainta avainpesässä  $\frac{3}{4}$  kierrosta, jolloin merkkivalon väri vaihtuu.

Sen jälkeen käännetään avainta  $\frac{1}{4}$  kierrosta takaisinpäin (pystyasentoon), jolloin avain lähtee normaalisti vetämällä avainpesästä.

Sisääntullessa kämpälle pitää poiskytkentä suorittaa 20 sekunnin kuluessa rakennuksen minkä tahansa oven avaamisesta. Yhdellä avainkytkimellä tehty poiskytkentä riittää!

Poislähtiessä on 45 sekuntia aikaa poistua rakennuksesta ja lukita kaikki ovet ennen kuin hälytykset menevät päälle.

Murtohälytyksessä sireeni soi yhden minuutin yhtäjaksoisesti.

Murtohälytys kuitataan avainkytkimestä, kääntämällä hälytykset pois päältä.

## Palohälytin:

Savuilmaisimen havaitessa savua, alkaa se hälyttää. Hetken kuluttua myös ulkosireeni alkaa soida katkonaisesti. Sireeni soi yhden minuutin ajan katkonaisesti, jollei uutta paloilmoitusta tule ilmaisimesta.

Paloilmoituksen siirto on viivästetty 30 sekuntia. Jos ilmaisimien saadaan tuuletettua esim. ruokakäryjen aiheuttamasta hälytyksestä, ei hälytys siirry eteenpäin.

Jos olet aivan varma, ettei kämpässä ole tulipaloo, etkä saa ilmaisinta tuuletettua, voit painaa sisäeteisen seinällä olevan hälytysnäppäimistön jotain painiketta. Tällöin 30 sekunnin viive alkaa uudelleen.

Savuilmaisimia on yksi kokoustila Urluksessa ja kaksi makuusalin puolella. Makuusalin puolella olevat savuilmaisimet voi ohittaa erillisellä ohituskytkimellä, joka sijaitsee sisäeteisen seinällä. Ohituskytkin on merkitty.

**Ohituskytkintä on käytettävä poltettaessa takkaa, käytettäessä savukonetta tai muita savua (tai runsasta höyryä) tuottavia laitteita. Tällöin on huomattava sulkea myös Urluksen puolelle johtavat ovet.**

## Savuohituskytkimen käyttö:

Kytkeä suoritetaan siten, että käännetään kämpän avainta avainpesässä  $\frac{3}{4}$  kierrosta, jolloin punainen merkkivalo syttyy avainkytkimessä sekä viereisessä olevassa hälytysnäppäimistössä.

Sen jälkeen käännetään avainta  $\frac{1}{4}$  kierrosta takaisinpäin (pystyasentoon), jolloin avain lähtee normaalisti vetämällä avainpesästä.

Makuutilan savuilmaisimet piippaavat muutamia kertoja (noin minuutin aikana). Tämä on normaalia, eikä avainta pidä käännettä enempää.

Merkkivalon ollessa punaisena on siis ohitus kytketty, eivätkä ilmaisimet valvo tilaa.

**Savuilmaisimien takaisinkytkennän saa suorittaa vasta sitten, kun savu on aivan varmasti hävinnyt tilasta!**

Kytkeä suoritetaan siten, että käännetään kämpän avainta avainpesässä  $\frac{3}{4}$  kierrosta, jolloin punainen merkkivalo sammuu avainkytkimessä sekä viereisessä olevassa hälytysnäppäimistössä.

Sen jälkeen käännetään avainta  $\frac{1}{4}$  kierrosta takaisinpäin (pystyasentoon), jolloin avain lähtee normaalisti vetämällä avainpesästä.